

Atrapa bezpečnostní kamery Dummy

Atrapa bezpečnostní kamery slouží k preventivní ochraně objektu před napadením pachatelem. Atrapa dokáže navodit iluzi profesionálně zabezpečeného objektu za zlomek ceny profesionálního kamerového systému.

Instalace

Atrapa bezpečnostní kamery se instaluje do míst, kde je nutno zvýšit bezpečnost a snížit kriminalitu. Atrapa by měla vždy mířit objektivem do inkriminovaného místa. V případě atrap venkovních kamer se doporučuje instalace dvou atrap vzájemně se hlídajících. Zamezí se tak napadení kamery z místa mimo oblast dohledu a navodí se iluze kvalitně navrženého kamerového systému. Atrapu vždy instalujte mimo dosah osob. Při instalaci dbejte na preciznost montáže. Všechny kabely, pokud je atrapa kamery má, zaveďte do jejího držáku nebo do podkladu. Zajistíte tak iluzi kamerového systému nerozeznatelného od profesionální instalace. Při upevňování přihlídněte k typu povrchu a zvolte správné a dostatečně pevné uchycení. Špatně uchycená atrapa zvyšuje riziko úrazu a snižuje efekt prevence kriminality. Atrapy kamer je vhodné doplnit dobře viditelnou cedulí "Objekt střežen kamerovým systémem" nebo jinými prvky ochrany a zabezpečení objektů.

Instalace atrapy jako krytu kamery

Některé atrapy kamer dovolují nahradit vnitřní model kamery za funkční kameru. Tím mohou sloužit jako kryt bezpečnostní kamery. Takto tvořený kryt kamery nemá vestavěné vyhřívání. Z tohoto důvodu je nutno montovat do krytu pouze kamery s rozsahem teplot do venkovního prostředí.

Omezení

- Vnitřní atrapu kamery nikdy neinstalujte do venkovního prostředí.
- Atrapu kamery nevystavujte vibracím a vysoké vlhkosti.
- Na připevněnou atrapu nikdy nezavěšujte jiné cizí předměty.
- Atrapa ani kryt sám o sobě nejsou funkční náhražkou kamerového systému.
- Při využití blikající LED v Dummy3 je nutno montovat atrapu kamery tak, aby nebyla na přímém dešti a nedošlo ke vzlínání vody do prostoru baterií.



Dummy 3



Dummy 4



**Dummy 1
Dummy 2 s LED**



Dummy5



Dummy7

Vložení a výměna baterií Dummy2

Povolte šrouby krytu baterií na zadní straně atrapy kamery. Vložte dvě baterie 1,5V typu AA. Dejte pozor na polaritu baterií, špatně zvolená polarita může poškodit elektroniku. Záporný pól baterie přijde vždy na pružinku bateriového držáku. Kryt baterií zpět zašroubujte. Šrouby dobře dotáhněte aby nedocházelo k pronikání vlhkosti k bateriím.

Vložení a výměna baterií Dummy3

Sejměte posunem dopředu horní kryt atrapy kamery. Otevřete kryt baterií stiskem západky. Vložte dvě baterie 1,5V typu AA. Dejte pozor na polaritu baterií, špatně zvolená polarita může poškodit elektroniku. Záporný pól baterie přijde vždy na pružinku bateriového držáku. Kryt baterií zpět zacvakněte a nasuňte horní kryt atrapy kamery.

Údržba

Před údržbou je nutné vyjmout baterie, pokud je výrobek obsahuje. Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu. Záruka na tento výrobek je v délce 2 let od zakoupení u vašeho obchodníka. Jako záruční list slouží daňový doklad, vydaný při nákupu s jednoznačnou identifikací tohoto výrobku nebo tento níže potvrzený záruční list. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Technické parametry

Dummy1/2:	Dummy5/7:	Dummy3:	Dummy4:
Rozměry: 33x11x11cm	Rozměry: 23x17x6cm	Rozměry: 17x17x8cm	Rozměry: 12x4x5cm
Typ: Atrapa/kryt	Typ: atrapa	Typ: atrapa/kryt	Typ: atrapa
Použití: venkovní	Použití: vnitřní	Použití: venkovní	Použití: vnitřní
Napájení: 2xAA baterie	Napájení: 3xAA baterie	Napájení: 2xAA baterie	Napájení: ---

Dovozce a servis pro ČR:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram III 26101, obchod@cip.cz, www.cip.cz

Váš prodejce: