

Simulátor televizoru SimTV 3

Simulátor televizoru SimTV 3 se používá k simulaci osvětlení místností běžným televizorem. Navodí tak zdání případnému pachateli, že je v bytě osoba sledující televizor. Světlo generované simulátorem je z venku budovy k nerozeznání od běžného televizoru. Pachatel si tak myslí, že dům či byt není prázdný. Simulátor se sám zapne po setmění na dobu 4 nebo 7 hodin. Zajistí tak zdání přítomnosti osob v bytě každý večer při vaší nepřítomnosti.



Použití

Simulátor televize SimTV 3 se používá k navození zdání, že v místnosti běží televizor. Simulátor umístěte nejlépe na střed místnosti tak, aby nebyl zastíněn předměty. Při umístění dejte pozor, aby simulátor nebyl přímo vidět při pohledu do okna. Nejvhodnější umístění je v místnostech výše než v přízemí. Je vhodné mít záclony v oknech a nezatahovat závěsy. Simulátor funguje plně automaticky a po setmění sám začne pracovat. Proto je nutné zajistit, aby na simulátor přímo nesvítilo pouliční

osvětlení, nedošlo by tak k aktivaci. Po aktivaci probíhá simulace po dobu přibližně 4 nebo 7 hodin. Výběr doby se provádí přepínačem. Po setmění či vypnutí světla se opět zaktivuje. Simulace přítomnosti osoby sledující televizor v bytě je tak zajištěna každý večer. Simulátor televizoru SimTV 3 pracuje na externí zdroj napájení, jež je součástí dodávky.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Napájecí zdroj: externí napájecí adaptér 9V DC

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Spotřeba: max 2W

Intenzita osvětlení: max 5000 mcd (kolísající) 100°

Barvy osvětlení: RGB náhodně se měnící

Aktivace: setměním

Doba simulace: 4 nebo 7 hodin

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 9 x 8 x 6 cm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

